

Jabra
Speak 710



Bruksanvisning

© 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth®-ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Audio A/S sker under licens.

Designad och konstruerad i Danmark

Tillverkad i Kina

MODELL: PHS040W/END040W



Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. Välkommen	5
2. Översikt	6
3. Placering	7
3.1 Litet mötesrum	
3.2 Stort mötesrum	
3.3 Skrivbord	
3.4 Stereomedia	
4. Så här laddar du produkten	11
4.1 USB-laddning	
4.2 Automatisk strömvstängning	
4.3 Batteristatus	
5. Så här ansluter du produkten.	13
5.1 Ansluta till PC (Bluetooth)	
5.2 Ansluta till PC (USB-sladd)	
5.3 Ansluta till smarttelefon	
6. Så här använder du produkten	15
6.1 Knappsynlighet	
6.2 Typisk användning	
6.3 Hantera flera samtal	
6.4 Länknapp	
6.5 Smart-knapp	
6.6 Röstvägledning	
6.7 Delad användning	
6.8 Fabriksåterställning	

7. Programvara.....	22
7.1 Jabra Direct	
7.2 Uppdatera inbyggd programvara	
8. Support	24
8.1 Vanliga frågor och svar (FAQ) samt tekniska specifikationer	
8.2 Skötsel av din Jabra-enhet	



1. Välkommen

Tack för att du använder Jabra Speak 710. Vi hoppas du kommer att gilla det!

Jabra Speak 710 - funktioner

- Ett inlevelsefullt ljud för telefonsamtal och musik
- Intuitiv plug-and-play-anslutning - anslut till din bärbara dator, smarttelefon och surfplatta via USB eller Bluetooth®
- Lättviktig design, skyddande resefodral och 15 timmars batteritid
- Flexibel och skalbar för små och stora möten
- Samspeka med din röstassistent med Smart-pekknappen
- Certifierad för Avaya, Cisco och Skype for Business för en plug-and-play-upplevelse

2. Översikt



USB-sladd



Bordsstativ




Jabra Link 370

3. Placering


3.1 Litet mötesrum

Placera högtalartelefon mitt på bordet, upp till 2 meter från varje deltagare. En enda Jabra Speak 710 är idealisk för upp till sex personer.




3.2 Stort mötesrum

För stora möten på upp till 12 personer i ett och samma rum, placera två Jabra Link 710-enheter i vardera änden av bordet för att säkerställa att alla mötesdeltagare kan höras klart och tydligt.




För att tillfälligt länka ljudet mellan två Jabra Speak 710-enheter, tryck på **Länk**-knappen på båda högtalartelefoner på ett avstånd av två meter.




3.3 Skrivbord

När Jabra Speak 710 används på skrivbordet, rekommenderas det att man placerar högtalartelefonen upprätt med hjälp av bordsstativet. Då riktas ljudet mot dig på ett bättre sätt.




3.4 Stereomedia

Om du presenterar eller tittar på stereomultimedia, kan två Jabra Speak 710-enheter placeras på vardera sidan av en projektor eller duk för automatiskt stereoljud.




För att tillfälligt länka ljudet mellan två Jabra Speak 710-enheter, tryck på **Länk**-knappen på båda högtalartelefoner på ett avstånd av två meter.



4. Så här laddar du produkten

4.1 USB-laddning

Anslut Jabra Speak 710 till en USB-källa med hjälp av den medföljande USB-kabeln. Batteriet i Jabra Speak 710 räcker för upp till 15 timmars taltid och tar cirka tre timmar att ladda fullt.



4.2 Automatisk strömvstängning


För att spara batteri när enheten är bortkopplad, stängs Jabra Speak 710 automatiskt av när den inte har varit ansluten till en Bluetooth-enhet på 15 minuter.

Om den har anslutits till en Bluetooth-enhet och därefter kopplats bort, stängs den automatiskt av efter åtta timmar.


4.3 Batteristatus

För att visa aktuell batteristatus, tryck på knappen för **batteristatus** . LED-lamporna runt Jabra Speak 710 tänds för att indikera aktuell batteristatus.

Medelhög batterinivå




Låg batterinivå



5. Så här ansluter du produkten

5.1 Ansluta till PC (Bluetooth)

Anslut Jabra Link 370 till en USB-port på datorn. Jabra Speak 710 och Jabra Link 370 är ihopkopplade i förväg och redo att användas direkt ur lådan. Bluetooth-räckvidden är 30 meter.




För att Jabra Speak 710 ska fungera korrekt, måste du eventuellt ange Jabra Link 370 som uppspelningsenhet i ditt operativsystems ljudinställningar.

För att manuellt koppla ihop Jabra Speak 710 med Jabra Link 370, vänligen använd Jabra Direct.

5.2 Ansluta till PC (USB-sladd)

Anslut Jabra Speak 710 till en USB-port på datorn. Eventuellt måste du ställa in Jabra Link 710 som uppspelningsenhet i ditt operativsystem.




5.3 Ansluta till smarttelefon

Håll in **Bluetooth**-knappen i två sekunder och följ röstvägledningens instruktioner för att koppla ihop enheten med din smarttelefon. Bluetooth-räckvidden är tio meter.



För att koppla bort eller återansluta, tryck en gång till på **Bluetooth**-knappen.

6. Så här använder du produkten



6.1 Knappsynlighet

Knapparna är bakgrundsbelysta och syns bara när högtalartelefonen är påslagen. Efter en minuts inaktivitet mörknar knapparna. De kan aktiveras på nytt genom att trycka på området där knapparna finns.



Knappen **Smart**, knappen **Länk** och knappen **Ljudavstängning** syns endast under vissa förhållanden (t.ex. syns knappen **Link** endast när Jabra Speak 710 befinner sig nära en annan Jabra Speak 710).

6.2 Typisk användning

VAD	HUR
 Sätta på eller stänga av	Håll in strömbrytaren (1 sek.)
 Besvara samtal	Tryck på knappen Svara
 Avsluta/Avvisa ett samtal	Tryck på knappen Svara
 Sätt på/stäng av röststyrning	Håll in knappen (åtta sek.) Avsluta samtal
 Volym upp/ner	Tryck på och håll nedtryckt (1 sek.) Volym upp- eller Volym ner- knappen
 Mikrofonljud på/av	Tryck lätt på knappen Sekreteness
 Batteristatus	Tryck på knappen Batteristatus
 Ansluta till Bluetooth-enhet	Tryck på knappen Bluetooth-status


VAD	HUR
 <p>Länka två Jabra Speak 710-enheter</p>	Tryck på knappen Länk (syns endast när enheten befinner sig inom två meter från en annan Jabra Speak)
 <p>Röstassistent (smarttelefoner)</p>	Tryck på knappen Smart (syns endast vid anslutning till en smarttelefon)
<p>Snabbuppringning (inaktiverat som standard)</p>	Tryck på knappen Smart (använd Jabra Direct för att aktivera snabbuppringning)

6.3 Hantera flera samtal

VAD	HUR
 <p>Parkera aktuellt samtal och svara på inkommande samtal</p>	Tryck på knappen Svara
<p>Växla mellan parkerat samtal och aktivt samtal</p>	Tryck på knappen Svara
 <p>Avvisa inkommande samtal och fortsätt med det aktiva samtalet</p>	Tryck på knappen Svara

6.4 Länknapp

För att tillfälligt länka ljudet mellan två Jabra Speak 710-enheter, tryck på **Länk**-knappen på båda högtalartelefoner på ett avstånd av två meter. Knappen **Länk** syns endast när Jabra Speak 710 befinner sig inom två meter från en annan Jabra Speak 710).




För att koppla ifrån högtalartelefonerna, tryck på knappen **Länk** på en av högtalartelefonerna.

OBS Om två Bluetooth-enheter är anslutna till Jabra Speak 710, ersätts den senast anslutna Bluetooth-enheten med den tillfälliga länken.


6.5 Smart-knapp

Som standard aktiverar knappen **Smart** din smarttelefons röstassistent (Siri®, Google Now™, Cortana™). Men om du i stället vill att knappen **Smart** ska ringa upp ett snabbnummer på din smarttelefon eller dator, kan du konfigurera detta med hjälp av Jabra Direct.



6.6 Rösvägledning

Rösvägledningen kan sättas på/stängas av genom att du håller in knappen **Svara** i åtta sekunder.



6.7 Delad användning

Om Jabra Speak 710 ska delas av många användare, rekommenderas det att aktivera funktionen för delad användning i Jabra Direct. När funktionen för delad användning är aktiverad kommer högtalartelefonen inte att automatiskt ansluta till en tidigare ansluten smarttelefon eller Jabra Link 370-enhet.


För att ansluta till en smarttelefon eller Jabra Link 370-enhet, tryck på knappen **Bluetooth** på högtalartelefonen och följ röstvägledningens instruktioner.

OBS När delat läge är aktiverat, måste du koppla enheten på nytt till din smarttelefon eller Jabra Link 370.

6.8 Fabriksåterställning

Om du återställer Jabra Speak 710 rensas listan över hopkopplade Bluetooth-enheter samt alla personliga inställningar. Efter en fabriksåterställning måste du på nytt koppla ihop Jabra Speak 710 med dina Bluetooth-enheter eller Jabra Link 370.


Du utför fabriksåterställningen genom att hålla in knappen **Svara** och knappen **Avsluta samtal** i åtta sekunder tills högtalartelefonen meddelar "Fabriksåterställning".



7. Programvara

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct är datorprogramvara för att stödja, hantera och möjliggöra optimal funktionalitet för Jabra-enheter.



Ladda ner den senaste versionen - jabra.com/direct

7.2 Uppdatera inbyggd programvara

Uppdateringar av inbyggd programvara förbättrar prestandan eller lägger till nya funktioner till Jabra-enheter.

1. Anslut Jabra Speak 710 till en dator med hjälp av den medföljande USB-sladden eller Jabra Link 370.
2. Installera Jabra Direct på din dator.
3. Använd Jabra Direct för att söka efter de senaste uppdateringarna av inbyggd programvara.

8. Support

8.1 Vanliga frågor och svar (FAQ) samt tekniska specifikationer

Läs Vanliga frågor och svar (FAQ) samt tekniska specifikationer på jabra.com/speak710

8.2 Skötsel av din Jabra-enhet

- Jabra Speak 710 är endast avsedd att användas inomhus.
- Undvik förvaring i extrema temperaturer (över 65°C eller under -40°C).
- Se till att Jabra Speak 710 inte utsätts för regn eller andra vätskor.
- Täck inte Jabra Speak 710 med klistermärken eller etiketter.

